Che	ckliste der Pressen M1	Hilfsmittel	10	NIO
	Ist die Anlage und das Umfeld sauber und	Staubsauger -		
1	Ordentlich?	Besen - Lappen		
	Bitte Kohlen und Reste vom Boden entfernen-	Staubsauger -		
2	Besen+Schüppe	Besen - Lappen		1
3	Läuft die Maschine ruhig und sauber?	Sichtkontrollen		
4	Pulververlust vermeiden-melden sie Störungen am Füllsystem?	Sichtkontrollen		
5	Ist die Füllstandsüberwachung im Trichter aktiv und funktioniert?	Sichtkontrollen		
6	Arbeitet der Füllschuh einwandfrei und sauber?	Sichtkontrollen	v	
7	Funktioniert die Kabelschere sauber und ordentlich?	Sichtkontrollen		
8	Werden die Kohlen sauber ausgeschoben und transportiert?	Sichtkontrollen		
9	Ist die Aussortierungsklappe aktiv und funktioniert?	Prüfen		
10	Sind alle Kabel in der richtigen Führung eingefädelt?	Sichtkontrollen		
11	Ist die Kabelüberwachung aktiv und funktioniert?	Prüfen		
12	Ist die Kabelbremse richtig eingestellt und funktioniert?	Prüfen		
13	Ist die Maschine ordentlich gewartet und abgeschmiert?	Sichtkontrollen		
14	Stimmen die Parameter und Einstellungen an der Maschine?	Sichtkontrollen		
15	Wackelt der Tisch oder der Kopf der Presse?	Sichtkontrollen		
16	Brechen häufiger Stempel beim Pressen ab als "normal"?	Prüfen		
17	Sind auffällige Geräusche beim Betrieb der Maschine zu hören?	Prüfen		
18	Funktioniert die Presse ordentlich und Prozesssicher?	Prüfen		
19	Sind alle Dokumente an der Anlage vorhanden?	Prüfen		
20	Ist die Schweißmaschine sauber und ordentlich?	Sichtkontrollen		
21	Funktionieren alle Zylinder und Greifer sauber?	Sichtkontrollen		
22	Sind die Elektroden sauber eingestellt und arbeiten einwandfrei?	Sichtkontrollen		5
23	Alle Leitungen dicht-alle Anschlüsse dicht- Luft, Wasser, Öl, Strom?	Prüfen		
24	Gut-Schlechtweiche ist aktiv und funktioniert?	Sichtkontrollen		